

BASE MODIGLASS™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La base Modiglass es una lamina base inorgánica premium, reforzada con una estera de fibra de vidrio que ha sido saturada y recubierta con asfalto resistente a la intemperie. La superficie superior se recubre luego con un agente de separación mineral fino para evitar que se pegue en el rollo.

Diseñada como una primera capa ideal para techado en SBS/APP modificado o construcción de sistemas de techado, esta membrana para techos resistente a las arrugas fácil de usar se puede instalar sobre una variedad de sustratos.

USOS

- Especialmente diseñada como una capa de base para aplicaciones de mopa caliente, fría y unión mecánica.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lámina de base elástica fuerte, con un rendimiento excepcional en la sujeción de clavos y resistencia a la perforación.
- Resistente a las arrugas; se asentará plana para una fácil instalación.
- Espesor constante en ambos lados elimina agujeros evitando la purga de asfalto.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MÉTODO DE PRUEBA	PROPIEDAD	VALOR
ASTM 4601	Masa seca neta - Lámina recubierta mín lbs/100 pies ²	
ASTM 4601	Masa de estera de vidrio desaturada	1.7 lbs/ 100 pies ²
ASTM 4601	Superficie y estabilizador, máx %	65
ASTM 4601	Masa de revestimiento de asfalto	7.0 lbs/ 100 pies ²
ASTM 4601, Tipo II	Resistencia a la rotura a 77°F (longitudinal y transversal)	44 lb pies/in



DATOS DEL PRODUCTO

Cobertura (Nominal)	300 pies ²
Peso (Aprox.)	72 lbs
Tamaño del rollo	36" x 108'
Rollos/Paleta	16

ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM 4601, Tipo II
- Enumeración UL



GARANTÍA DEL PRODUCTO

A menos que sea incorporado en o haga parte de la garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su producto(s) no tiene defectos de fábrica que produzcan directamente derrames por un periodo de 12 años. La cobertura de garantía es una garantía prorrateada que disminuye anualmente.



Adds value!

1-800-222-9782
www.polyglass.com

BASE MODIGLASS™

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La base Modiglass está diseñada para usarse como una lámina base para aplicaciones nuevas o de retechado. La base Modiglass se puede aplicar directamente a sustratos no combustibles. La base Modiglass requiere la instalación de una lámina de recubrimiento granular para completar el sistema de techo.

- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, sin polvo o residuos. Imprimir cubiertas de concreto antes de la aplicación con Imprimador asfáltico PG 100.
- Cuando se esté retechando, eliminar todos los materiales para techos anteriores hasta obtener un sustrato limpio libre de residuos y tapar bien toda penetración del techo.
- Cubiertas de concreto o acero deberán ser diseñadas con dispositivos de expansión adecuados.
- Cubiertas de madera deben tener todas las uniones bloqueadas y un apoyo adecuado.
- Asegurarse de la resistencia al fuego del ensamblaje sobre cualquier sustrato combustible.
- Asegurarse de que la instalación de la base Modiglass no impide la ventilación de la construcción existente.
- No aplicar sobre tejas u otra superficie granulada.
- Durante la instalación de la base Modiglass:
 1. Comenzar en el punto más bajo del techo.
 2. Desenrollar el material y dejar que se relaje en el sol por al menos 15 minutos.
 3. Colocar los rollos sucesivos proporcionando una solapa final de 6" y lateral de 3".
- Se puede utilizar la base Modiglass como lamina base en aplicaciones de tapajuntas. Compruebe los detalles del proyecto para los requisitos de instalación adecuados.
- Diseñado para ser utilizado en construcción de techos BUR.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Winter Haven, FL



Adds value!